

## ESD Floor Cleaner



### 1 PRODOTTO

Detergente concentrato per la pulizia di manutenzione e la pulizia finale di pavimenti dissipativi, anche dopo la sigillatura con **guarnizioni ESD Dr. Schutz**. Ottimo legante dello sporco, anche con residui grassi. Nessuna lisciviazione della superficie, nessuna formazione di patina grigia. Pulizia senza aloni.

### 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti dissipativi.

### 3 APPLICAZIONE

Rimuovere lo sporco grossolano spazzando o aspirando. Diluito **in acqua con ESD Floor Cleaner 1:200**, pulire senza aloni con uno straccio, rimuovere le impurità abrasive. Per un effetto di pulizia più forte, è possibile un'applicazione più concentrata, nonché l'uso di una macchina monospazzola / tampone rosso. Raccogli il liquore sporco, pulisci senza aloni con uno straccio. Per l'uso nella macchina per la pulizia, la diluizione può essere aumentata a 1:400 (da 25 ml a 10 litri d'acqua).

Suggerimenti:

- L'aspirapolvere a spruzzo Dr. Schutz con adattatore per pavimenti duri o mocio in gomma è particolarmente adatto per raccogliere il liquido di sporco.

### 4 CONSUMO

Indicazione: 0,1 litri per 100 m<sup>2</sup>, ancora di più per lo sporco più intenso

### 5 STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Shelf life 24 mesi nel contenitore originale non aperto dalla data di produzione. Tenere i prodotti per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.

### 6 DATI TECNICI

Ingredienti: tensioattivi anionici meno del 5%, tensioattivi non ionici 5-15%, profumi, LIMONENE, solventi. pH: 8,5

GISCODE: GG 50

ADR/RID: nessuna merce pericolosa.

CLP: GHS07 Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P101 Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano l'imballaggio o l'etichetta. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare una protezione per gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto esistenti. Continuare a risciacquare. P337+P313 Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico. P501 Smaltimento del contenuto/rifiuti

contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

## ESD Floor Cleaner



Tenere fuori dalla portata dei bambini. I contenitori svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o con la raccolta differenziata.

### 7 NOTE SPECIALI

Si prega di osservare le nostre istruzioni per la cura specifiche per la proprietà e la pavimentazione al [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

### 8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma attuale sono considerate parte integrante di questo opuscolo:

- Informazioni generali sull'uso dei prodotti per superfici Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Gli stampati elencati, così come le informazioni sul prodotto nella loro forma più aggiornata, sono disponibili tramite il homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) o su richiesta all'indirizzo sotto indicato.

La nostra consulenza tecnica di cui sopra è fornita al meglio delle nostre conoscenze e dello stato dell'arte più recente. Pertanto, l'utilizzo dei nostri prodotti non causerà alcun danno ai materiali a cui tali prodotti sono destinati, con particolare attenzione alle istruzioni per l'uso indicate e alla procedura da noi proposta. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la tua responsabilità e non ti esonera dal testare i prodotti da noi forniti per verificarne l'idoneità per i processi e gli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere invocata come base per la responsabilità nei nostri confronti, anche in relazione a eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere osservate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto, le versioni precedenti perdono la loro validità.

## **Dr. Schutz Italia- We Care About Floors**

DR.SCHUTZ ITALIA SRL  
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2  
06024, Gubbio (PG)  
tel +39 075 3791192  
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.