

## Flex Add

### 1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo flessibile per sistemi a 2 componenti reticolati con isocianato. Combinabile con tutti i sigillanti a base d'acqua a 2 componenti Dr. Schutz. Senza emissioni.

### 2 ADATTO PER

Da utilizzare come additivo sigillante su sottofondi elastici particolarmente morbidi, ad es.

- pavimenti morbidi in PU colato
- pavimenti in gomma morbida

### 3 APPLICAZIONE

Premiscelare Dr. Schutz Flex Add con il rispettivo reticolante da applicare, 200 ml di Flex Add con 500 ml di Crosslinker. Quindi mescolare questa miscela con la lacca scelta come descritto nelle sue istruzioni e lavorare con la miscela risultante.

Si prega di notare:

- La miscela con il reticolante deve essere utilizzata entro 24 ore.

### 4 CONSUMO

A seconda dell'applicazione del sistema di verniciatura.

### 7 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco e asciutto. Si conserva per 24 mesi in contenitore originale non aperto dalla data di produzione. Conservare chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini.

### 8 DATI TECNICI

Contiene sostanze: poliestere. voc  
(g/l): <1 (ISO 11890)

ADR/RID: non è una merce pericolosa per le normative sui trasporti GHS/CLP: nessun obbligo di etichettatura.

Quando si utilizzano prodotti a basso inquinamento, è inoltre necessario osservare le consuete precauzioni di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I contenitori svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o portati in un centro di riciclaggio.

### 9 NOTE SPECIALI

## Flex Add

### 10 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Il materiale stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

## **Dr. Schutz Italia- We Care About Floors**

DR.SCHUTZ ITALIA SRL  
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2  
06024, Gubbio (PG)  
tel +39 075 3791192  
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.