



Medica Hard Sealer

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Uno speciale sigillante per pavimenti per il trattamento iniziale di pavimenti nuovi o sverniciati. La sua pellicola protettiva resistente e di lunga durata protegge il pavimento dalla penetrazione di disinfettanti. Per pavimenti in linoleum e vinile in ospedali e studi medici. L'adesione dello sporco è ridotta e la manutenzione quotidiana è facilitata.

- Adatto per rinnovare il film di cura in un processo ad alta velocità.
- Crea una pellicola protettiva satinata e antiscivolo garantendo un elevato grado di sicurezza quando si cammina sulla superficie trattata.
- Con una maggiore resistenza ai disinfettanti e ai composti contenenti alcol rispetto ai sigillanti duri convenzionali (ad es. Dr. Schutz Secura Hard Sealer).

2 AREE DI APPLICAZIONE

Pavimenti in vinile e linoleum. L'uso su pavimenti in gomma è possibile solo in determinate circostanze e deve essere controllato prima dell'uso.

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

3 APPLICAZIONE

Agitare bene Medica Hard Sealer prima dell'uso. Quindi applicare uno strato uniforme, sottile e non diluito nel senso della lunghezza sulla superficie del pavimento pulito (dopo la posa o sverniciato), utilizzando il Polish Applicator System o il Quick Step System. Quando la pellicola protettiva è ben salda da calpestare (dopo circa 1 ora), ripetere la procedura in direzione trasversale. Lasciare asciugare la pellicola per almeno 12 ore prima di calpestare il pavimento, meglio ancora durante la notte.

Note: Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente, ma evitare l'esposizione a correnti d'aria e forte luce solare durante i processi di applicazione e asciugatura e proteggere la superficie dalla polvere. Spegnerne il riscaldamento centralizzato a pavimento in tempo utile prima dell'uso.

A causa dei loro ingredienti, alcuni detergenti disinfettanti possono sciogliere o ingiallire la pellicola protettiva. Pertanto si consiglia di utilizzare il detergente disinfettante Dr. Schutz. Chiedi ai nostri servizi di consulenza prima di utilizzare altri detergenti disinfettanti concentrati.

4 CONSUMO

1 l = 20 m² per mano.

5 CONSERVAZIONE

Medica Hard Sealer deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto nel suo contenitore originale chiuso. Tenere chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dal gelo.



Medica Hard Sealer

6 DATI TECNICI

Dati sugli ingredienti (raccomandazione CE): contiene conservanti, profumi, solventi, componenti per la cura.

Codice prodotto per i prodotti per la pulizia e la cura

(Giscode): GE 10 Livello di pH: 9,0 (concentrato)

ADR/RID: non è una merce pericolosa come definita dalle norme di trasporto.

CLP: Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [CE n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Anche quando si utilizzano prodotti a basso inquinamento, è necessario osservare le consuete misure di sicurezza. Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

7 NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com.

Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente, ma evitare l'esposizione a correnti d'aria e forte luce solare durante i processi di applicazione e asciugatura e proteggere la superficie dalla polvere. Spegnerne il riscaldamento centralizzato a pavimento in tempo utile prima dell'uso. A causa dei loro ingredienti, alcuni detergenti disinfettanti possono sciogliere o ingiallire la pellicola protettiva. Pertanto si consiglia di utilizzare il detergente disinfettante Dr. Schutz. Chiedi ai nostri servizi di consulenza prima di utilizzare altri detergenti disinfettanti concentrati.

8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.