

## Turbo Strip



### 1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulitore a strisce express con potere di solvibilità turbo e bassa alcalinità.

1. Detergente universale per tutti i tipi di pavimenti resilienti.
2. Rimuove potenti residui di smalti acrilici, cere, agenti di cura anche con vecchi strati di cura ostinati ad alto spessore.
3. Per uso professionale.
4. Odore basso.
5. Senza aggiunta di sostanze critiche per l'ambiente come NTA o fosfati.
  - pH 9,5-10

### 2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Pulizia di base di pavimenti in PVC, CV, poliolefine e pavimenti in pietra. L'applicabilità su linoleum, gomma e superfici già rivestite con un sistema di tenuta in PU deve essere verificata in un'area non sospetta.

Non raccomandato per pavimenti sensibili ai solventi (ad es. asfalto).

Raccomandazione di sistema nella preparazione dei pavimenti prima dell'applicazione dei sigillanti Dr. Schutz.

### 3 MODALITA' DI APPLICAZIONE

Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzola o un'aspirapolvere. Nastro adesivo delle aree adiacenti e proteggere dalla bagnatura. Concentrazione di applicazione per la pulizia del nastro: puro – 1:5, a seconda della resistenza dello strato di cura e dei residui ostinati.

Applicare il liquido detergente sul pavimento, distribuire e lasciare riposare per circa 10 minuti. Pulire intensamente e lentamente la superficie del pavimento utilizzando una lavasciuga, un sistema Padmaster o una monospazzola con tampone o spazzola per graniglia adatta.

Selezione degli assorbenti in base alla successiva applicazione della cura. Tampone rosso con prodotti per il lavaggio e la cura (Dr. Schutz R1000), tampone verde con strati di lucidatura acrilica (Dr. Schutz Floor Mat, Floor Shine, Secura, Ultra High Shine, Medica), tampone di ristrutturazione in PU grigio su nuovi pavimenti con finitura permanente prefabbricata. In caso di pavimentazioni strutturate si consigliano le spazzole in graniglia Dr. Schutz.

Non lasciare che il liquore si asciughi durante il processo di pulizia, lavorare in sezioni. Prendi il liquore sporco. Ripetere il processo se necessario.

Risciacquare energicamente con acqua pulita utilizzando monospazzola o Padmaster fino alla completa neutralizzazione. In caso di successiva applicazione di qualsiasi sigillante Dr. Schutz, combinare il risciacquo con la levigatura superficiale con Abranet o Abranop. Rimuovere correttamente il liquido di neutralizzazione e lasciare asciugare.

Il risultato della pulizia deve essere valutato bene. Lo sporco e gli strati di cura devono essere rimossi. La nuova applicazione o sigillatura della cura deve essere eseguita dopo la completa asciugatura.

Si prega di notare:

- Testare la pavimentazione in un'area non sospetta prima della pulizia della striscia per verificare la resistenza del colore e del materiale.
- Le aree adiacenti devono essere protette in modo efficiente con nastro adesivo Dr. Schutz Safe Tape.
- Non bagnare le superfici danneggiabili senza controllo con il liquido detergente.

## Turbo Strip



- Su pavimenti strutturati o con strati di cura ad alto spessore per rimuovere il liquido di pulizia rimuove efficacemente con l'aiuto delle spazzole a grana Dr. Schutz. Raccomandazione standard spazzola grana verde, in caso di superfici strutturate più profonde spazzola grana rossa.
- I residui estremamente ostinati possono essere rimossi con Dr. Schutz HiPro-Pad. Consigliato solo con successiva levigatura fine e sigillatura con sigillanti PU Dr. Schutz.
- Per i bordi utilizzare Dr. Schutz Padmaster.
- Se si applica un sigillante PU permanente, si consiglia durante la fase di neutralizzazione di carteggiare con Dr. Schutz Abranop Extreme per superfici strutturate e Dr. Schutz Abranet ACE per superfici piane.
- Durante la pulizia a strisce di pavimenti a posa persa o non ben aderenti, in particolare LVT, l'applicazione del liquido di pulizia e il tempo di ammollo devono essere ben controllati con sezioni più piccole. L'acqua incontrollata sotto il pavimento può causare danni imprevedibili.
- L'asciugatura del pavimento può essere supportata da una buona aerazione. Accelerazione dell'essiccazione possibile con il riscaldamento o il funzionamento con ventilatori (ad es. Dr. Schutz TG1).
- Si prega di considerare i tempi di asciugatura prolungati per pavimenti assorbenti (ad es. linoleum) e aree di fuga (in particolare con LVT).
- Raccomandazione: Indossare guanti di gomma e fare attenzione a una buona aerazione durante il lavoro.
- Si prega di consultare anche la nostra Informazione Tecnica 002: "Pretrattamento delle superfici", dove informazioni fornite.

### 4 CONSUMO

Pulizia del nastro: da 10 m<sup>2</sup>/l puri a 50 m<sup>2</sup>/l in riduzione 1:5, tasso di applicazione del bagno 100 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo può variare notevolmente a seconda della situazione.

Raggiungere:

10l 100 m<sup>2</sup> puro, fino a 500 m<sup>2</sup> in riduzione 1:5

### 5 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco e asciutto nel suo contenitore originale chiuso. Tenere chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini.

### 6 DATI TECNICI

Dati sugli ingredienti: < tensioattivi anionici al 5%, tensioattivi non ionici < 5%, profumo (LIMONENE), solventi. GISCODE: GG 50 (detergente per strisce, irritante, contenente solventi)  
pH: circa 10:0 (concentrato)

ADR/RID: non è una merce pericolosa come definita dalle norme di trasporto.

CLP: Attenzione, etichettato secondo il regolamento CLP. Per una manipolazione sicura, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

### 7 NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### 8 RIFERIMENTO INCROCIATO

## Turbo Strip



Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

## **Dr. Schutz Italia- We Care About Floors**

DR.SCHUTZ ITALIA SRL  
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2  
06024, Gubbio (PG)  
tel +39 075 3791192  
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.