

Vir-O-Bac Sealer

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Speciale protettivo poliuretano a base acqua in 3 parti. Finitura superficiale permanente per la protezione a lungo termine dei pavimenti. Ha un effetto antibatterico (testato in base alla norma EN 13697) e antivirale (testato secondo EN 16777). Da utilizzare dopo l'installazione o la ristrutturazione di rivestimenti per pavimenti. Per applicazioni sanitarie. Adatto per aree soggette a forti sollecitazioni meccaniche di usura. Solo per uso professionale.

- Consigliato nel settore sanitario per la pulibilità e la disinfezione ottimale. **Soddisfa i requisiti di TRBA 250 e DIN 13063.**
- Il rivestimento superficiale antimicrobico e antivirale aiuta a colmare in modo ottimale le lacune igieniche.
- Ideale anche per uccidere germi **multiresistenti**.
- Riduce l'adesione dello sporco e il tempo necessario per la manutenzione quotidiana.
- Elevata resistenza all'usura. Ottima elasticità. Buona resistenza contro le sostanze chimiche incolori.
- A base di dispersioni di uretano alifatico di alta qualità. Nessun ingiallimento.
- Eccellente flusso e adesione. Facile e sicuro da applicare.

Gradi di brillantezza disponibili (60°): satinato (10-20) / opaco (5-10)

Substrati:

- PVC / LVT con salda adesione al substrato.
- Linoleum, se poroso dopo l'adescamento con Lino Primer.
- Gomma / gomma
- Rivestimenti livellanti epossidici / pavimenti in fusione di PU
- Pavimenti in legno e sughero dopo l'adescamento. Opzioni di primer: eukula classic prime 200 / G 200 A / olio eukula 1+FS, 2K con eukula master FS / eukula color oil FS, 2K con eukula master FS.
- Su calcestruzzo levigato dopo l'adescamento con Concrete Prime.
- Dopo il trattamento del substrato con Dr. Schutz PU Color.
L'idoneità per pavimenti di sicurezza, superfici più strutturate e pavimenti borchati deve essere chiarita in anticipo sulla base del progetto. Si prega di prendere nota delle nostre istruzioni specifiche per la finitura dei pavimenti sotto www.dr-schutz.com.

La combinazione con Dr. Schutz Adds è possibile e amplia il campo di applicazione:

- Duro Plus L Add porta ad una maggiore stuoia e una superficie più dura.
- R10 Antislip Add produce un significativo effetto antiscivolo.
- R11 Antiscivolo Aggiunge strutture alla superficie portando ad un'elevata resistenza allo scivolamento.
- Decelerator Add prolunga il tempo di lavoro sulla superficie.
- Flex Add per rivestimenti morbidi in PU e altri substrati più elastici puntiformi con Shore D < 60
Si applicano anche le informazioni sul prodotto dei prodotti sopra menzionati.

Vir-O-Bac Sealer

2. APPLICAZIONE

Agitare bene. Aggiungere l'additivo Vir-O-Bac (1%) alla vernice di base mescolando. Mescolare Crosslinker accuratamente e uniformemente nella vernice di base, mescolare nuovamente dopo un tempo di stagionatura di ca. 10 minuti. Non mescolare più di quanto viene consumato entro 2 ore. Rapporto di miscelazione 10:1. Applicare uniformemente utilizzando il rullo Dr. Schutz Aquatop a una temperatura di almeno 15 °C sul substrato preparato per l'applicazione (fare riferimento alle nostre informazioni tecniche "Pulizia di base dei substrati").

Si prega di notare:

- Il substrato deve essere adeguatamente preparato. Deve essere sano, privo di residui di prodotti per la cura e strati di rivestimento sciolti ed essere in condizioni abrasive, pulite, asciutte, prive di olio, cera e polvere. (*)
- Le aree adiacenti sono efficacemente protette con Dr. Schutz Safe Tape.
- Quando si separa un'area con nastro adesivo, farlo solo per un uso immediato e, se possibile, rimuovere durante la fase umida della vernice. Se ciò non è possibile prima di rimuovere il nastro, si consiglia di lasciare asciugare un giorno. Non è consigliabile lasciare più il nastro acceso. A questo scopo raccomandiamo Dr. Schutz Pro Tape.
- Pulire gli strumenti con acqua. I residui di rivestimento indurito possono essere rimossi solo meccanicamente. Consigliamo sempre l'uso di nuovi rulli di vernice a secco.
- La temperatura del pavimento e del materiale non deve scendere al di sotto di +15°C durante l'applicazione e il tempo di asciugatura. Le condizioni ideali sono nell'intervallo 18-25 °C.
- Le regole tecniche devono essere rispettate.

3. CONSUMO

- 2 mani da 50 ml/m² per mano su superfici non assorbenti ma porose e maggiormente abrasive. (Esempio: linoleum a poro aperto, rivestimenti usurati nel processo di ristrutturazione).
- 1 mano da 100 ml/m² su supporto non assorbente e non abraso. (Esempio: richiusura di rivestimenti nuovi con finitura di fabbrica intatta).
- 2 mani spesse di ca. 100 ml/m² (10 m²/l) per mano su supporti assorbenti (legno, cemento, massetto) previa adeguata primerizzazione.

4. TEMPO DI ASCIUGATURA

Può essere calpestato con cura o lavorato di nuovo dopo che l'acqua è evaporata (1-3 ore). Può essere usato con cautela 12 ore dopo che l'ultimo strato si è asciugato. Circa l'80% della resistenza all'usura è già raggiunta dopo 24 ore. Il prodotto è completamente resistente dopo 3 giorni. Se lasciato asciugare per più di 48 ore prima di una seconda applicazione, la superficie deve essere completamente abrasa.

Si prega di notare:

- Le basse temperature, l'aumento dell'umidità dell'aria e la scarsa ventilazione possono prolungare significativamente il tempo di asciugatura.
- L'evaporazione dell'acqua può essere accelerata dalla ventilazione. Consigliamo il nostro ventilatore di asciugatura Dr. Schutz TG1.
- L'area non deve essere bagnata nei primi 3 giorni successivi.
- Astenersi dal posizionare tappeti nei primi 10-14 giorni. Posizionare con cura i mobili.

Vir-O-Bac Sealer

- Lavorare con nastro adesivo per l'ulteriore trattamento della superficie è possibile un giorno dopol'asciugatura. A questo scopo raccomandiamo Dr. Schutz Pro Tape.

5. PULIZIA & MANUTENZIONE

Una volta completato l'indurimento, utilizzare Dr. Schutz PU Cleaner per la pulizia quotidiana.

Nelle aree in cui la manutenzione convenzionale non viene eseguita a causa di elevati requisiti di resistenza, segni di usura come graffi o scolorimento potrebbero rendere necessario un ripristino parziale o completo dello strato di rivestimento attraverso una nuova applicazione di rivestimento come misura di manutenzione. Consigliamo sempre di ristrutturare in aree parziali chiuse.

Nel caso in cui sia richiesta una cura convenzionale, consigliamo Dr. Schutz Floor Mat o Dr. Schutz Floor Shine, a seconda del grado di lucentezza della finitura.

Si prega di prendere nota delle nostre guide specifiche per la cura dei pavimenti sotto www.dr-schutz.com.

6. STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Periodo di validità in contenitori originali non aperti dalla data di produzione: 12 mesi. Annotare la data di produzione impressa.

Se conservato a temperature variabili e in contenitori aperti, possono formarsi particelle secche. Filtrarli con un setaccio prima dell'uso.

7. DATI TECNICI

Ingredienti: acqua / poliacrilato / poliuretano / glicole etere / acidi silicici / cere / additivi / contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può produrre una reazione allergica.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (vernice a base d'acqua a 2 componenti, VOC 5-15%, senza NMP)

ADR/RID: UN3092

CLP/GHS: Lacca di base: nessun obbligo di etichettatura. UFI: UK21-20N8-900H-GCXC satinato / AR21-3011-W00H-T23G opaco

Crosslinker G/M: GHS07, Attenzione. Contiene: poliisocianato alifatico idrofilo, 1-metossi-3-(3-metossipropossi)propano. Nocivo se inalato. Provoca irritazione della pelle. Può causare una reazione allergica cutanea. Può causare irritazione respiratoria. Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. Chiama un CENTRO ANTIVELENI/medico/... se non ti senti bene. Trattamento specifico (vedi ... su questa etichetta). Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Negozio bloccato. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le normative locali/regionali/nazionali/internazionali. Contiene isocianati. Può produrre una reazione allergica. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU Crosslinker M / 2CF0-Q01A-P00N-9WDW Crosslinker G

Vir-O-Bac Sealer

Vir-O-Bac-Additiv : GHS02, Attenzione. Contiene: 1-metossi-2-propanolo. Liquidi e vapori infiammabili
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. UFI: Ulteriori informazioni sull'etichettatura e sulla manipolazione sicura sono disponibili nell'attuale scheda di dati di sicurezza.

Anche quando si utilizzano prodotti a basso inquinamento, devono essere osservate le consuete misure di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o con la raccolta dei materiali riciclabili.

7JXW-98YF-V000-A5KR

8. NOTE SPECIALI

- I prodotti misti in due parti possono sviluppare anidride carbonica e pressione. Non chiudere mai strettamente le miscele in due parti, pericolo di scoppio!
- Si prega di prestare attenzione al numero di lotto stampato. Utilizzare solo prodotti con lo stesso numero dilotto in un unico strato. Nel caso di lotti diversi, mescolarli in un contenitore separato prima dell'uso.
- Tutte le indicazioni si basano su 23°C/50% rH/ 3 volte il cambio d'aria all'ora. Le condizioni esistenti possono variare e tenere conto di risultati diversi.
- I prodotti colorati (ad es. tinture per capelli, disinfettanti colorati per le ferite) e la migrazione del plastificante (ad es. dalla gomma) possono portare allo scolorimento irreversibile del rivestimento. Prima della reazione, proteggerlo usando delle coperture. Rimuovere le macchie il più rapidamente possibile.
- Se è richiesta resistenza ai disinfettanti e ai prodotti tintori per aree specifiche, si consigliano opportuni test preliminari con i prodotti utilizzati in loco.
- Sono necessarie misure preventive (ad es. tappetini d'ingresso o zone) in aree di forte usura (ad es. ruote per sedie, sabbia, ...). Queste aree richiedono una manutenzione intensiva o un ripristino precoce a seconda dell'entità del danno.
- Nel caso di un sistema di riscaldamento a pavimento, seguire le istruzioni del produttore del pavimento.
- L'idoneità dei rivestimenti per pavimenti galleggianti deve essere determinata in considerazione del processo e dell'acqua utilizzata.
- Se i nastri adesivi sono destinati a un periodo più lungo sul pavimento, non fissarli fino ad almeno 7 giorni dopo l'indurimento. Raccomandiamo nastri con la forza adesiva più bassa possibile. Quando i nastri vengono calpestati, questo può portare ad attaccarli così forte che non possono più essere rimossi senza causare danni, soprattutto se sono stati fissati per un periodo più lungo. Può anche causare residui di adesivo che rimangono sulla superficie dopo la rimozione del nastro, che richiedono quindi l'uso di solventi, causando eventualmente danni alla superficie laccata. In questi casi si consiglia un'ulteriore mano di vernice dopo un'adeguata preparazione.
- I substrati decomponibili leggeri (EP, gomma) possono degradarsi sotto uno strato trasparente in aree fortemente esposte alla luce, il che può occasionalmente portare alla perdita di adesione della vernice. In questo caso si consiglia un rivestimento resistente alla luce con PU Color.

9. RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante della presente scheda:

- Note generali sull'applicazione dei prodotti di superficie Dr. Schutz.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
- (*) Si prega di prestare attenzione alle nostre informazioni tecniche 002 "Preparazione delle sottosuperfici".

www.dr-schutz.com / Gli stampati citati, nonché le presenti informazioni sul prodotto nella loro forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.