



Inolit Active Powder

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Polvere detergente con agenti abrasivi senza quarzo per la pulizia iniziale e basica di piastrelle e superfici in pietra resistenti agli acidi. Applicazione generalmente su tutte le aree in cui i depositi di calcare si collegano con altro sporco. Le incrostazioni di calcare, i calce urinari, la fuliggine, il grasso, le macchie di ruggine, ecc. vengono rimossi in modo efficiente.

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Piastrelle in ceramica smaltata, non smaltata, lucida e non lucidata resistente agli acidi, pavimenti e rivestimenti in ceramica, piscine, bacini d'acqua, facciate, gres lucido, acciaio di alta qualità V4A, porcellana per lavabi e pietre dure come granito, gabbro e altri.

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

3 MODALITA' DI APPLICAZIONE

Bagnare la superficie da pulire abbondantemente per qualche minuto. Quindi stendere la polvere con un panno umido, una spugna o un pennello o spargere la polvere direttamente sulla superficie inumidita. Un metodo semplice per la pulizia delle superfici murali consiste nell'applicare una pasta mescolata di Inolit Active Powder e acqua con un pennello. Un leggero sfregamento o spazzolatura (a mano o in macchina) aiuta l'effetto pulente. Somministrare a Inolit Active Powder un breve periodo di tempo per reagire. Quindi asciugare e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Attenzione: Prima dell'applicazione, testare la polvere attiva Inolit su un'area poco appariscente per la solidità del materiale. Per il trattamento di grandi quantità di Inolit indossare guanti di gomma resistenti agli acidi. Inolit non deve essere utilizzato su superfici sensibili agli acidi, ad es. pietra artificiale levigata, marmo, pietra calcarea, terrazzo, lastre di cemento, smalti sensibili agli acidi e amanti. Il tempo di reazione su pietre dure come granito, gabbro e altre non deve superare le 2 ore per evitare alterazioni dovute allo sviluppo acido. La pulizia delle superfici con pezzi di ottone deve essere eseguita prima di rimuovere la pellicola protettiva in ottone.

4 CONSUMO

10 kg = 100 m²

5 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben sigillati. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

6 DATI TECNICI

Dati sugli ingredienti (raccomandazione CE): Meno del 5% di tensioattivi non ionici, acido amidosolfon, abrasivi, profumati e altri additivi. Livello di pH: 2,0 (10% in acqua)

ADR/RID: UN 2967 Acido solfammonico

CLP: GHS05. **Pericolo.** H290 Può essere corrosivo per i metalli. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P101 Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

Inolit Active Powder



P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presente e facile da fare. Continuare a risciacquare. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua P406 Conservare in un contenitore resistente alla corrosione con un rivestimento interno resistente P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

7 NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.