Version: 12 06 2017



PU Cleaner / Dr. Schutz Cleaner

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente concentrato per l'utilizzo su pavimenti nuovi subito dopo la posa e per la pulizia ordinaria di pavimenti polimerizzati in fabbrica con finitura poliuretanica e rivestimenti per pavimenti in vinile, linoleum o gomma trattati con sigillante PU.

- Eccellenti proprietà leganti dello sporco, anche in caso di depositi di grasso.
- Non provoca danni alla superficie del pavimento, non provoca ingrigimento (sviluppo di pellicole grigie).
- Non lascia residui.
- Conforme ai requisiti della norma DIN 18032 per pavimenti in aree sportive, palestre, ecc.

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Pavimenti polimerizzati in fabbrica con finitura poliuretanica e rivestimenti per pavimenti in vinile, linoleum o gomma trattati con sigillante PU.

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.drschutz.com

3 APPLICAZIONE

Pulizia dopo l'installazione:

Rimuovere lo sporco grossolano utilizzando una spazzola o un aspirapolvere. In caso di sporco ostinato, diluire PU Cleaner in un rapporto di 1:10 (da 1 litro a 10 litri d'acqua), riducendo di conseguenza la concentrazione per un leggero sporco. Distribuire la soluzione detergente sul pavimento e, dopo aver lasciato riposare per un breve periodo, trattare la superficie del pavimento con un apparecchio Monodisco e un tampone rosso o una spazzola per la pulizia. Aspirare lo sporco utilizzando un aspiratore Dr. Schutz Spray dotato di un adattatore per pavimenti duri o di un mocio assorbente per tergicristalli a testa larga e strofinare con acqua pulita per neutralizzare.

Pulizie giornaliere:

Diluire PU Cleaner in rapporto 1:200 (50 ml per 10 litri d'acqua) e strofinare sul pavimento con questa soluzione. La concentrazione può essere ridotta a 1:400 (da 25 ml a 10 litri d'acqua) quando si utilizza un apparecchio di pulizia completamente automatico.

NOTA: Le superfici sensibili (come legno, metallo, mobili) non devono essere spruzzate con la soluzione detergente.

CONSUMO

Pulizia dopo l'installazione: circa 2 litri per 100 m² Pulizia giornaliera: circa 0,1 litri per 100 m²

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben sigillati. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei hambini

Version: 12.06.2017



PU Cleaner / Dr. Schutz Cleaner

DATI TECNICI

Ingredienti: contiene meno del 5% di tensioattivi anionici, meno del 5% di tensioattivi non ionici. Contiene profumi (LIMONENE), solventi.

Valore pH: 9,5 (concentrato)

ADR/RID: nessuna merce pericolosa secondo ADR

CLP: GHS07. Pericolo. H319 Provoca grave irritazione oculare.

P101 Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da eseguire. P337+P313 Se l'irritazione oculare persiste Consultare un medico P501 Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Anche quando si utilizzano prodotti a basso inquinamento, è necessario osservare le consuete misure di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

7 NOTE SPECIALI

Please pay attention to our technical instructions specifically for floors and buildings under www.dr-schutz.com

8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.



Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2 06024, Gubbio (PG) tel +39 075 3791192 e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.